


s ens



Bezdrôtová nabíjačka Zens Aluminium Series 4 v 1 s MagSafe

ZEDC21B/OO

Návod na použitie | Gebrauchsanweisung | Manual de usuario | Manuel de l'utilisateur | Manuale
d'uso |

Gebbruikershandleiding | yKobOACTBO no11b30BaTem=1 | noci6H1-1K Kop1-1CTysa4a

Vyhlásenie CE

My, spoločnosť Zens B.V., na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že bezdrôtová nabíjacia slučka ZEDC21B/00 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://www.makezens.com/mediaroom/products/>.

Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Elektronický odpad by sa nemal likvidovať spolu s odpadom z domácností. Všetky elektronické výrobky s logom OEEZ sa musia zbierať a odovzdávať schváleným prevádzkovateľom na bezpečnú likvidáciu alebo recykláciu. Recyklujte tam, kde existujú zariadenia. Mnohí predajcovia elektrických/elektronických zariadení ponúkajú "systém spätného odberu distribútora" pre OEEZ z domácností.

Severn[America - Vyhlásenie FCC

VYHLÁSENIE O SÚLADE S PRAVIDLOM FCC O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE

Spoločnosť Zens B.V. týmto vyhlasuje, že ZEDC21B/00 je v súlade s časťou 15, podčasťou B pravidiel

FCC. Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou

zodpovednou za zhodu, sa môžu vykonať v súlade s oddielom B.

môže mať za následok stratu oprávnenia používateľa na obsluhu zariadenia. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15, podčasťou B pravidiel FCC a podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky škodlivé rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neoprávnenú prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15, podčasti B pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu **energiu**, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje žiadna záruka, že v inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení. Zväčšite vzdialenosť medzi prijímačom a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač. Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom. Vyhlásenie FCC o expozícii: Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre nekontrolované emisie žiarenia. Tento vysielač sa nesmie prevádzkovať v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom. Počas prevádzky musí používateľ dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10 cm od rádiového vysielača.

V balení

- Bezdrôtová nabíjačka 4 v 1 s MagSafe
- 45W napájací adaptér typu A (USA). Typ C (EÚ) a typ G (Veľká Británia).
- Používateľská príručka
- Registračná karta pre predĺženú záruku

Rýchly štart v 7 zásobníkoch

Krok 1: Pripojte kolíkový konektor k napájaciemu vstupu bezdrôtovej nabíjačky. V prípade potreby pripojte zástrčku typu sprcha k napájaciemu adaptéru a napájací adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

Krok 2: Pre presnú kompatibilitu s iPadom (puzdrom) upravte výšku konektora USB-C posunutím prepínača na spodnej strane nabíjačky.


Krok 3: Položte iPad na stojan USB-C a začnite nabíjať.

Krok 4: Umiestnite ceruzku Apple Pencil do priehradky pred stojanom iPadu.

Krok 5: Položte iPhone 12 alebo novší model na stojan MagSafe a začnite nabíjať. **Krok 6:**

Umiestni hodinky Apple Watch na nabíjačku Apple Watch a začni nabíjať. **Krok 7:** Umiestni slúchadlá AirPods 2,3 alebo Pro na určený nabíjací stojan a začni nabíjať.

Inštalácia čelnej dosky hodínok Apple Watch



Význam svetla LED

Kontrolka LED signalizuje:

- Vypnuté: bez nabíjenf
- Na: Nabíjenf zarizenf
- **Bliká:** nezistené žiadne iné ako Qi

Blikajúca kontrolka môže signalizovať, že je aktivovaná niektorá z bezpečnostných funkcií, napr. detekcia cudzích predmetov (FOD). FOD je zabudovaný bezpečnostný mechanizmus, ktorý automaticky zastaví nabíjanie, ak sa zistí cudzí predmet, napr. kovový (napr. mince, kancelárske sponky, bankové karty). V takom prípade pred nabíjaním odstráňte všetky takéto predmety.

Kompatibilita

Konektor USB-C je kompatibilný s akýmkoľvek zariadením napájaným cez USB-C; odporúčame však používať tento konektor **na** nabíjanie iPadu s USB-C. Nabíjací stojan MagSafe funguje so všetkými iPhone a puzdrami kompatibilnými s MagSafe. Všetky puzdrá s kovovým vnútrom (napr. magnety, bankové karty atď.) alebo kovovou výstelkou je potrebné pred nabíjaním odstrániť. Nabíjacia podložka AirPods funguje so slúchadlami AirPods 2,3, Pro alebo novšími, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie Qi. Nabíjací modul pre Apple Watch podporuje nabíjanie všetkých hodínok Apple Watch.

Otázky alebo spätná väzba? **Dajte nám vedieť.**

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa používania nabíjačky, bezdrôtového nabíjania alebo spoločnosti Zens, pozrite si stránku www.makezens.com alebo kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Zens na adrese support@makezens.com.

Bezdrôtové nabíjanie Zens

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Výrobok uchovávajte mimo dosahu vody.
- Výrobok nečistite ani neskladujte v blízkosti vody alebo iných kvapalín.
- Po vyčistení sa uistite, že je výrobok pred zapojením do elektrickej zásuvky úplne suchý.

Varovné upozornenia

- Pred pripojením adaptéra do zásuvky skontrolujte, či napätie uvedené na napájacom adaptéri alebo zástrčke zodpovedá miestnemu napätiu.
- Nikdy nepoužívajte nabíjačku, napájací adaptér, zástrčku alebo kábel USB, ak je niektorý z nich akokoľvek poškodený.
- Používajte iba oficiálny napájací adaptér, zástrčku alebo kábel USB {dodávaný s nabíjačkou). Ak použijete neoficiálny napájací adaptér alebo ak použijete nesprávne napätie pre nabíjačku, kontrolka bude rýchlo blikať a k nabíjaniu nedôjde.
- Na nabíjačku neumiestňujte žiadne kovové štíty ani iné predmety.
- Nabíjačku nepoužívajte vonku alebo v blízkosti vyhrievaných povrchov.
- Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, pred použitím nabíjačky sa poraďte so svojím lekárom alebo výrobcom implantovaného zariadenia.
- Nepoužívajte predĺžený kábel ani nepretínajte elektrické zásuvky.
- Pri používaní deťmi, zdravotne alebo mentálne postihnutými osobami alebo v ich blízkosti sa vyžaduje dohľad.

Pravidlá vrátenia tovaru / záruka Zens

Vážený zákazník,

Všetky výrobky Zens sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali najvyššie štandardy a poskytovali vysokú kvalitu. V prípade, že pri používaní výrobku narazíte na akékoľvek ťažkosti, odporúčame vám, aby ste si najprv prečítali návod na použitie alebo informácie v časti *podpora* na stránke www.makezens.com.

V nepravdepodobnom prípade poruchy počas záručnej doby vám spoločnosť Zens poskytne servis.

Záručné podmienky

Záruka začína plynúť v deň nákupu a končí po 24 mesiacoch. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú akékoľvek problémy

závadu spôsobenú chybným materiálom a/alebo spracovaním, spoločnosť Zens naplánuje servis. Ak

oprava nie je možná alebo sa považuje za neekonomickú, spoločnosť Zens musí súhlasiť s výmenou výrobku. Výmena bude spoplatnená podľa záväzku spoločnosti Zens a záruka bude trvať od dátumu pôvodného nákupu. Záruka spoločnosti Zens platí za **predpokladu**, že s **výrobkom** bolo zaobchádzané správne na uvedené **použitie** a v súlade s návodom na obsluhu.

Záruka sa nevzťahuje na následné straty, okrem iného vrátane straty údajov alebo straty podniku. Záruka Zens sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Žiadne dokumenty neboli nijakým spôsobom pozmenené alebo znehodnotené.
- Číslo modelu a/alebo sériové číslo na výrobku bolo zmenené, odstránené alebo sa stalo nečitateľným.
- Opravy alebo úpravy a zmeny výrobku vykonali neautorizované servisné organizácie alebo osoby.
- Výrobok sa používa na komerčné účely.
- Poškodenie je spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym používaním výrobku alebo podmienkami prostredia, ktoré nie sú v súlade s odporúčanou prevádzkou výrobku.
- Jednotka bola poškodená - okrem iného domácimi zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, vodou alebo teplom, prírodnou katastrofou alebo dopravnou nehodou.
- Výrobok je chybný v dôsledku opotrebovania tekutín, ktoré možno podľa ich povahy považovať za spotrebné diely.
- Výrobok nefunguje správne, pretože nebol pôvodne navrhnutý, vyrobený, schválený a/alebo autorizovaný.
pre krajinu, v ktorej výrobok používate, čo môže nastať v prípadoch, keď bol výrobok zakúpený v inej krajine, než pre ktorú je určený.

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva. Keďže tieto sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, niektoré z uvedených ustanovení sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto záruka platí len v krajine, kde bol výrobok zakúpený, je neprenosná a nevzťahuje sa na iných používateľov ako na pôvodného kupujúceho.

Potrebujete láskavosť?

Aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam, odporúčame vám, aby ste si pred kontaktovaním spoločnosti Zens prečítali používateľskú príručku alebo kontaktovali oddelenie podpory na adrese www.makezens.com. V prípade servisného výjazdu nevracajte výrobok bez toho, aby ste predtým kontaktovali spoločnosť Zens. Ak chcete tento výrobok opraviť alebo vymeniť, kontaktujte spoločnosť Zens počas záručnej lehoty e-mailom (support@makezens.com) s nasledujúcimi informáciami: e-mailová adresa, meno, adresa, telefónne číslo, dátum a miesto nákupu, podrobný opis problému.

Ak sa problém javí ako chyba v spracovaní alebo materiáli, spoločnosť Zens poskytne formulár na vrátenie a pokyny, ktoré umožnia opraviť vrátenie výrobku. Náklady na vrátenie znáša zákazník a k vráteniu výrobku musí byť priložený pôvodný doklad o kúpe. Spoločnosť Zens nezodpovedá za stratu alebo poškodenie výrobku počas prepravy. Každý výrobok vrátený bez pôvodného dokladu o kúpe bude vrátený na náklady zákazníka. Všetky vrátené výrobky musia obsahovať pôvodný obal a všetky položky, ako je výrobok, napájacie adaptéry a návod na použitie. Po preskúmaní problému bude výrobok opravený alebo vymenený a zaslaný späť na adresu uvedenú vo formulári na vrátenie.