



PLYAR



PLYR / UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SKULLCANDY GAMING

Stáhněte si aplikaci Skull-HQ pro PC a mobilní zařízení na adrese skullcandy.com/skull-hq a odemkněte plný potenciál svého počítače. PLYR

VYPNUTÍ

Vyhledejte další uživatelské příručky a zdroje.

Informace o záruce na adrese: skullcandy.com/warranty - Včetně. Specifika platformy, TILE.

PLYR | USER GUIDE

WELCOME TO SKULLCANDY GAMING



Download the Skull-HQ PC and Mobile App at skullcandy.com/skull-hq to unlock the full potential of your PLYR headset.




Scan for additional user guides and resources.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty - Including platform specifics, Tile.

ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ

VÍTEJTE VE SKULLCANDY GAMBING

1. Propojovací kabel USB-C-USB-A / nabíjecí kabel
2. 3,5mm přídatný kabel
3. Nastavitelná čelenka
4. Přehrávání/pauza/příjem hovoru (x1 stisknutí), posun vpřed (x2 stisknutí)
 - Tlačítko na horním levém sluchátku
5. Tlačítko ztlumení (x1 stisknutí), zapnutí/vypnutí bočního tónu (dlouhé stisknutí)
 - Tlačítko na levém dolním sluchátku
6. Odnímatelný mikrofon Clear Voice Smart Boom
7. Vestavěný mikrofon pro použití na cestách po sejmutí mikrofonního ramene.
8. Porty USB-C a 3,5mm Aux
9. Posuvník napájení - zapnutí/vypnutí/ vstup do režimu Bluetooth
10. Hlasitost (posouvání), cyklus režimů ekvalizéru (x1 stisknutí)
11. Bezdrátový vysílač PLYR s velmi nízkou latencí (PRODÁVÁ SE ODDĚLENĚ)



POUŽÍVÁNÍ PLYRU

ZAČÍNÁME

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ


Posuňte posuvník napájení do střední polohy

VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Přesuňte posuvník napájení do dolní polohy

BLUETOOTH PÁROVÁNÍ

Pro Nintendo Switch, PC a mobilní bezdrátové připojení stiskněte a podržte posuvník napájení v horní poloze po dobu 1 sekundy pro spárování s vaším zařízením.



POUŽÍVÁNÍ PLYRU

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

Posunutí kolečka nahoru

SNÍŽENÍ HLASITOSTI

Posunutí kolečka dolů

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Nastavení hlasitosti na soupravě ovlivní stejnou měrou hlasitost hry i herního chatu. Hlasitost hry a chatu lze nastavit v herní aplikaci Skull-HQ.

USING YOUR PLYR

INCREASE VOLUME


Scroll wheel up.

DECREASE VOLUME

Scroll wheel down.

MASTER VOLUME

Adjusting volume on the headset will affect both game volume and game chat volume equally. Game and Chat levels can be adjusted in the the Skull-HQ™ Gaming App.



POUŽÍVÁNÍ PLYNU

PLAY/PAUSA

Jednou stiskněte levé horní sluchátko

PŘETOČIT DOPŘEDU

Dvakrát stiskněte levé horní sluchátko

OVLÁDÁNÍ HOVORU:

ODPOVÍDÁNÍ NA VOLÁNÍ

Jednou stiskněte levé horní sluchátko

ODMÍTNUTÍ/UKONČENÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte levé horní sluchátko

USING YOUR PLYR

PLAY/PAUSE

Press top left earcap once.

TRACK FORWARD

Press top left earcap twice.


CALL CONTROLS:

ANSWER CALL

Press top left earcap once.

REJECT/END CALL

Press top left earcap twice.



POUŽÍVÁNÍ PLYRU

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE ztlumení zvuku

Stiskněte jednou levé spodní sluchátko

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ POSTRANNÍHO ZVUKU

Stiskněte a podržte 2 sekundy levé spodní sluchátko

USING YOUR PLYR

MUTE ON/OFF

Press bottom left earcap once.

SIDETONE ON/OFF

Press and hold bottom left earcap for 2 seconds.

PLYR  FIG. 05



POUŽÍVÁNÍ PLYRU

ZTLUMENÝ MIKROFON - rozsvítí se LED dioda

Jednou stiskněte spodní část krytu levého ucha. Mikrofon je ztlumený, když svítí LED dioda

ZAPNUTÝ MIKROFON - LED dioda je vypnutá

Jednou stiskněte spodní část krytu levého ucha. Mikrofon je zapnutý, když je kontrolka LED vypnutá

USING YOUR PLYR

MUTE - LED ON

Press bottom of left ear cap once. Mic is muted when LED is on.



UNMUTE - LED OFF

Press bottom of left ear cap once. Mic is unmuted when LED is off.



POUŽÍVÁNÍ PLYRU

PROCHÁZET REŽIMY EQ

Stiskněte jednou pro nabití režimu EQ

1. Výchozí herní ekvalizér: Skullcandy Supreme Sound
2. Režim FPS
3. Režim RPG
4. Hudební režim
5. Režim vlastního ekvalizéru - (pro vlastní ekvalizéry použijte aplikaci)

Přístup k ještě více herním a lifestylovým režimům EQ, stáhněte si aplikaci Skull-HQ



PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NEBO KONZOLI


Pro bezdrátové připojení s velmi nízkou latencí použijte bezdrátový vysílač, který se prodává samostatně.

KABEL USB C


Pro použití s počítačem připojte k náhlavní soupravě kabel USB-C, a poté připojte stranu USB-A k počítači

KABEL AUX

Pro použití na konzoli připojte kabel aux k náhlavní soupravě, a poté k ovladači konzole



KOMPATIBILNÍ NASTAVENÍ



POUŽITÍ APLIKACE PLYR + SKULL -HQ

APLIKACE SKULL - HQ PRO HRANÍ NA POČÍTAČI

Stáhněte si aplikaci Skull - HQ PC App na adrese skullcandy.com/skull-hq a odemkněte plný potenciál své náhlavní soupravy PLYR.

FUNKCE APLIKACE

Optimalizujte zvuk podle svého jedinečného sluchu pomocí funkce Enhanced

Sound Perception (E.S.P.).

Nabíjení nastavení ekvalizéru a vytvoření až 3 vlastních ekvalizérů

Upravte hlasitost



Upravte vstupní hlasitost mikrofону

Upravte postranní tóny

Úrovně hry a chatu

APLIKACE SKULLCANDY (MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ)

Pro podobný zážitek v mobilním zařízení se PLYR připojuje také k aplikaci Skullcandy App.





POUŽITÍ PLYRU

VYMĚŇTE PLYR

Když je baterie vybitá, kontrolka náhlavní soupravy bliká červeně.

Chcete-li zařízení nabíjet, připojte kabel USB-C k zařízení a poté připojte USB-A k počítači nebo konzoli, abyste mohli pokračovat v hraní, zatímco se zařízení nabíjí, nebo jej připojte k tradičnímu nabíjecímu portu.

Výdrž baterie náhlavní soupravy PLYR je až 24 hodin s rychlým nabíjením
10 minut nabíjení = 2 hodiny hraní.



POUŽÍVÁNÍ PLYRU

TECHNOLOGIE VYHLEDÁVÁNÍ TILE

Chcete-li připojit náhlavní soupravu PLYR k systému TILE, stáhněte si následující informace.

aplikace TILE TM. Po stažení aplikace TILE připojte zařízení PLYR podle pokynů na obrazovce, abyste jej mohli sledovat.

U S I N G Y O U R P L Y R

TILE FINDING TECHNOLOGY

To connect PLYR headset to Tile, download the Tile™ App. Once you've downloaded the Tile app follow the on-screen instructions to connect PLYR so it's trackable.



OTÁZKY: navštivte
www.skullcandy.com

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098 U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205
Vancouver, BC. V6A 1A4 Canada
Skullcandy.ca

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué en Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。


Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven Nederland
Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx



R-C-Sku-08PPY



PLYR
MODEL: 08PPY
FCC ID: Y22-08PPY
IC: 10488A-08PPY

MP