



**Před použitím je nutné přečíst. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.**

Distributor: Display Me s.r.o.  
Jeronymova1460/2  
25101 Ricany, Czech Republic  
Tel.: +420739940355  
[info@displayme.com](mailto:info@displayme.com)  
[www.displayme.com/support](http://www.displayme.com/support)

**SKENUJTE ZDE**

## INSTRUKCE


### Krok 1

Otevřete sáček a otočte přístřešek dnem vzhůru. Otevřete podpěrnou podpěru a rozložte ji do tvaru písmene „X“.



### Krok 2

Vložte zaoblené konce podpěrné tyče do 4 odpovídajících smyček na spodní straně přístřešku. Upevněte střed podpěrné tyče pevně na místo.



### Krok 3

Překlopte přístřešek zpět do svislé polohy a umístěte jej na horní část ohniště.



## TIPY A RADY, KTERÉ JE TŘEBA VĚDĚT

- **Důležité:** přístřešek není žáruvzdorný. Nechte svůj Surround a ohniště zcela vychladnout předtím, než zakrytí přístřeškem Shelter, aby nedošlo k poškození.
- Podpěry jsou mírně zakřivené a měly by být umístěny tak, aby vytvářely kopulovitý tvar nad místem Surround.
- Při nižších teplotách může být přístřešek tužší. Pokud je těsný, nechte přístřešek Shelter zahřát na pokojovou teplotu, než jej nasadíte na Surround.



Pred použitím si musíte prečítať. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

Distribútor: Display Me s.r.o.  
Jeronymova 1460/225101 Ricany, Česká republika  
Tel.: +420739940355  
[info@displayme.com](mailto:info@displayme.com)  
[www.displayme.com/support](http://www.displayme.com/support)

**NASKENUJTE TU**

## INŠTRUKCIA


### Krok 1

Otvorte tašku a otočte prístrešok hore dnom. Otvorte podporu a rozložte ju v tvare "X".



### Krok 2

Vložte zaoblené konce nosnej tyče do 4 zodpovedajúcich slučiek na spodnej strane prístrešku. Upevnite stred nosnej tyče pevne na miesto.



### Krok 3

Otočte prístrešok späť do zvislej polohy a položte ho na ohnisko.



## TIPY A RADY, KTORÉ BY STE MALI VEDIETĚ

- Dôležité: prístrešok nie je tepelne odolný. Nechajte svoj priestor a ohnisko úplne vychladnúť a potom ich prikryte prístreškom, aby ste predišli poškodeniu.
- Podpery sú mierne zakrivené a mali by byť umiestnené tak, aby tvorili tvar kupoly nad umiestnením Round.
- Pri nižších teplotách môže byť prístrešok tuhší. Ak je tesný, nechajte prístrešok pred nasadením na priestorový priestor zohriať na izbovú teplotu.



Használat előtt el kell olvasni. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Forgalmazó: Display Me  
s.r.o.Jeronymova1460/225101Ričany,Cze  
chRepublicTel.:+420739940355  
[info@displayme.com](mailto:info@displayme.com)  
[www.displayme.com/support](http://www.displayme.com/support)

**SZKENNELÉS ITT**

## TANÍTÁS


### 1 lépés

Nyissa ki a zsákot, és fordítsa fejjel lefelé a menedéket. Nyissa ki a támasztótámaszt, és hajtsa ki "X" alakban.



### Lépés 2

Helyezze be a támasztórúd lekerekített végeit a menedék alján található 4 megfelelő hurokba. Rögzítse szilárdan a támasztórúd közepét a helyére.



### Lépés 3

Fordítsa vissza a menedéket függőleges helyzetbe, és helyezze a tűzrakóhely tetejére.



## TIPPEK ÉS TANÁCSOK

- Fontos: a menedék nem hőálló. Hagyja, hogy a Surround és a tűzrakóhely teljesen lehűljön, mielőtt menedékkal lefedné a sérülések elkerülése érdekében.
- A támaszok kissé ívelték, és úgy kell elhelyezni őket, hogy kupola alakot képezzenek a Surround hely felett.
- Alacsonyabb hőmérsékleten a menedék merevebb lehet. Ha szoros, hagyja, hogy a menedék szobahőmérsékletűre melegedjen, mielőtt a Surroundra helyezné.