Skullcandy

USER GUIDE

Push

Zaregistrujte svůj produkt

Skullcandy.com/

Push™

Registrovat svůj produkt
Enregistrez Votre Produit
Encendido/apagado
Registra Il Tuo Prodotto
Registe O Seu Produto
Registrovat svůj produkt
Registreer Je Product
Registrer Dit Product
Registrer Productet Ditt
Registrera Din Produkt

Zabezpečení v uchu ™



Průvodce Fitfin™ do ucha
Insérez Fitfin™ Dans L'oreille Guía
Fitfin™ En El Oído Posiziona Fitfin™
Nell'orecchio Guia Fitfin™ Nos
Ouvidos
Návod k použití sluchátek Fitfin™ In-ear
Handleiding Fitfin™ In Het Oor
Før Fitfin™ Ind I Øret
Nasazení chrániče sluchu Fitfin™ na
Før Fitfin™ Inn I Øret För
In Fitfin™ I Örat Vložte si
Fitfin™ do ucha

Auto Power - On



Napájení -
Zapnuto
Zapnuto
Encendido
Accensione
Ligar
Aan-
Tænd
Power On
Strøm Av
Ström Av
Včetně

إيقاف التشغيل

开机

Auto Power - Off



Napájení -
Vypnuto
Vypnuto
Apagado
Spegnimento
Desligar
Od
Uitzetting
Sluk pro Strøm
Pois
På
På

التشغيل

Charge Case



Charge Case
Rechargez L'étui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Sleeve Charging
Oplaadetui
Opladeretui
Stáhnout případ
Ladingseske
Laddningsfodral

Pouzdro na baterie

Charge Earbuds



Charge Earbuds
Rechargez Les Écouteurs
Audífonos De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Headphones
Recharge Opladen
Oordoppen Oplad
Høretelefoner Charge
Headphones Lade
Øreplugger
Sluchátka Ladda
Öronsnäckor s baterií

Pairing Mode

Levá strana
01
*Vypnuto



Režim párování
Režim Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Režim spojování
Režim párování
Pardannelsevstilstand
Režim párování
Sammenkoblingsmodus
Parningsläge

وضع المزاوجة

Pair New Device

"Push"



Pair Nové zařízení
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Emparelhar Novo Dispositivo
Pár s novým zařízením
Nieuw Apparaat Paren
Pardan Ny Enhed
Vytvoření nového páru
dvojic Sammenkoble Ny
Enhet Para Ny Enhet

Párování nového zařízení

Power - On/Off

Levá strana



Zapnutí/vypnutí
Zapnuto/vypnut
o
Encendido/apagado
Accensione/spegnimento
Ligar/desligar
Zapnuto/vypnuto
Nastavení
zapnutí/vypnutí
Tænd/sluk For Strøm
Power On/Off Strøm
Av/på
Ström Av/på Zapnutí/vypnutí
napájení

التشغيل/إيقاف التشغيل

Volume Up

Pravá strana



Hlasitost
nahoru
Hlasitost +
Subir Hlasitost
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Volume Zvýšit
hlasitost Volume
Omhoog
Skru Op For Lydstyrken
Zvýšení objemu Volum
Opp
Öka Volymen Zvýšení
hlasitosti

رفع مستوى الصوت

Volume Down

Levá strana



Snížení
hlasitosti -
Bajar Volume
Riduzione Volume
Diminuir O Volume
Volume Decrease
Volume Omlaag
Skru Ned Pro Lydstyrken
Snížení objemu Volume Ned
Sänka Volymen Snížení
hlasitosti

خفض مستوى الصوت

Play/Pause

Levá 01 nebo pravá 02



Play/pause
Lecture/pause
Reproducir/pausar
Riproduci/pausa
Reproduzir/colocar Em Pausa
Reprodukovat/pauza
Afspelen/pauzeren
Afspil/pause
Přehrát/poz
astavit
Rozlít/poza
stavit
Spela Upp/pausa
Přehrát/Pauza

Track Forward

Pravá strana



Trať vpřed
Sjezdovka
Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Další název
Další číslo
Skift Til Næste hudební číslo
Rychle vpřed
Neste Spor
Nesta Ljudspår

مسار إلى الأمام

Track Back

Levá strana



Zpětná stopa
Piste Précédente
Retroceder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Předchozí název
Předchozí číslo
Hudební číslo Tilbage
Kelaus Taaksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Přepnutí na 1 stopu dozadu

Answer/End

Levá 01 nebo pravá 02



Answer/end
Répondre/fin
Responder/colgar
Risposta/fine
Atender/desligar
Accept/finish
Beantwoorden/beëindigen
Besvar/afslut
Odpověď/opozice
Svar/avslutt
Svara/lägg På
Reply/finish

Activate Voice Assistant

Levá 01 nebo pravá 02



Activate Voice Assistant
Activer l'assistant vocal
Activar el asistente de
voz Attivare assistente
vocale Ativar assistente
de voz Activate voice
assistant Stemhulp
activeren
Aktivovat hlasového
asistenta Aktiver
taleassistent Aktivera
röstassistent

Otázky Navštivte: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Answers can be found at:
www.skullcandy.com
Dotazy naleznete na adrese:
www.skullcandy.com. Vid frågor, visit:
www.skullcandy.com.

Máte-li jakékoli dotazy, navštivte prosím: www.skullcandy.com.

如有问题请访问： www.skullcandy.com

Prohlášení ISED
Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s licenčními podmínkami RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
(2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur / récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en en compromettre le fonctionnement.

Prohlášení ISED o vystavení rádiovým vlnám
Toto zařízení splňuje limity IC RSS-102 pro vystavení záření v nekontrolovaném prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Prohlášení o shodě FCC
anténu. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení jím přijímaného.
obvod, než ke kterému je připojen přijímač, včetně rušení, které může způsobit
připojen.
Změny nebo úpravy, které nejsou
by mohlo vést ke ztrátě oprávnění uživatele k
zařízení. Toto zařízení bylo testováno a
shledán vyhovujícím limitům pro digitální zařízení
třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu
proti škodlivému rušení v obytné instalaci.
instalace. Toto zařízení generuje, používá a může
vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno.
používány v souladu s návodem, mohou způsobit škodlivé rušení rádiové
komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že rušení bude (2)
se v dané instalaci nevyskytují. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního
příjmu, které lze zjistit otočením
zařízení vypnout a zapnout, doporučujeme uživateli, aby se pokusil
odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na a (2) toto jiný je
- Konzultujte s prodejcem nebo zkušeným radistou výslovně
기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.
(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로
the 低功率射頻電機須忍受
合法通信或工業、科學及醫:

CZ Skullcandy, a další značky jsou registrované ochranné známky. společnosti Skullcandy, Inc. Všechna práva vyhrazena. FR Skullcandy, ,et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc.Tous droits réservés. ES Skullcandy, ,y las demás marcas son marcas registradas de

CS Měnič reproduktoru: 9,2 mm, impedance: 16 ohmů, THD <3%@1KHz, Regulace napětí: 5V, 500mA, Bluetooth® 4.2, Frekvenční pásmo: 2402MHz - 2480MHz, Maximální výkon: 4dBm, Hmotnost: 54,2g. FR Driver Président: 9.2mm, Impedance: 16 Ohmů, THD <3%@1KHz, Napětí: 5V,500mA, Bluetooth® 4.2, Bande de fréquence: 2402MHz - 2480MHz, Puissance Maximum: 4dBm, Poids: 54.2g. ES Controlador del altavoz: 9.2mm, Impedancia: 16 Ohm, THD <3%@1KHz, Voltaje: 5V, 500mA, Bluetooth® 4.2, Banda de frecuencia: 2402MHz - 2480MHz, Poder Maximo: 4dBm, Peso: 54.2g. CS Reproduktor - měnič: 9,2 mm, impedance: 16 Ohm, THD
, 電圧レギュレーション：5Vの, 500mA, のBluetooth® 4.2,

Americas
Skullcandy, Inc. 6301
N Landmark Dr.
Park City, UT 84098
Spojené státy americké.

Evropa
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven Nizozemsko
Skullcandy.eu

Kanada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205
Vancouver, BC. V6A 1A4 Kanada
Skullcandy.ca

Mexiko
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx

Japonsko/日本
Skullcandy Japonsko合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-17-11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

CS Obsahuje Li-ion baterii. Baterie musí být recyklovat nebo řádně zlikvidovat.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recycle ou jet s correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.

Verze hardwaru: V3 Verze
softwaru: v4.6

CZ Vyrobeno v Číně.
MODEL: S2BBW
FCC ID: Y22-S2BBW
IC: 10486A-S2BBW
IFT: RCPSKS219-0115
CNC ID: C-22631
CMIIT ID: 2019DJ0826

CCAM19LP0150T9
CCAM19LP0140T6

R 018-180438
T D18-0109018

R-C-Sku-S2BBW

部件描述	有害物质					
	铅(Pb)及其化合物	汞(Hg)及其化合物	镉(Cd)及其化合物	六价铬(Cr(VI))及其化合物	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
插头部件	O	O	O	O	O	O
外壳部件	X	O	O	O	O	O
电子元件类	O	O	O	O	O	O
印刷电路板	O	O	O	O	O	O
电线类部件	O	O	O	O	O	O
喇叭与麦克风类部件	O	O	O	O	O	O
电池部件	O	O	O	O	O	O

产品中有害物质的名称及含量

表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下；

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。
注：这些超出限量的物质的存在是在现有科学技术水平下暂时无可替换的，且符合欧盟 RoHS 对该等部件的豁免要求。