



JLAB AUDIO
BEŽIČNE SLUŠALICE
REWIND

**Drago nam je da vam se sviđa JLab Audio!
Ponosimo se svojim proizvodima i potpuno stojimo iza njih.**



IHRE GARANTIE

Svi zahtjevi iz jamstva podliježu odobrenju proizvođača JLab Audio te prema našoj procjeni. Zadržite dokaz o kupnji kako biste osigurali pravo na jamstvo.



KONTAKTIRAJTE NAS

Obratite nam se na adresu support@jlabaudio.com ili posjetite intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRIRAJTE SE DANAS

intl.jlabaudio.com/register

Ažuriranja proizvoda | Savjeti za korištenje
Često postavljana pitanja i ostalo

PRVO PODEŠAVANJE: UPARIVANJE PREKO BLUETOOTHA

- 1** U postavkama uređaja uključite Bluetooth.





- 2** Tipku pritisnite i držite najmanje **10 sekundi**. Pustite tipku. Žaruljica će **treperiti crveno i plavo** blizu spužvaste školjke kako bi pokazala da se nalazite u načinu rada za uparivanje.



- 3** U postavkama uređaja odaberite „JLab Rewind“ kako biste se povezali.

Žaruljica će **polako treperiti plavo** tijekom uparivanja preko Bluetootha.



UPARIVANJE NOVIH / DODATNIH UREĐAJA:

Isključite Bluetooth na uređaju koji ste prethodno uparili te potom uključite Bluetooth na novom uređaju. Za nove uređaje ponovite postupak **PRVO NAMJEŠTANJE**.

Napomene:

- Bluetooth je tehnologija bežičnog prijenosa, što znači da je osjetljiva na objekte između slušalica i povezanog uređaja. Slušalice su konstruirane tako da se upotrebljavaju u krugu od 33 stope (10 metara) od povezanog uređaja, bez većih objekata između njih (zidova itd.).
- Kada se uspješno povežu, slušalice će zapamtiti vaš uređaj te će se ubuduće automatski upariti kada se uključe. Odjednom može biti povezan samo jedan uređaj. Kako biste uparili drugi uređaj, prvo u postavkama prvog uređaja isključite uparivanje.
- Ako se veza preko Bluetootha izgubi iz bilo kojeg razloga, ručno ponovno povežite svoj uređaj s Bluetoothom.

GLASOVNE UPUTE

UKLJUČENO = Zvoni

BLUETOOTH POVEZAN = 2 zvučna signala

NISKA RAZINA BATERIJE = "Low battery" (manje od 20%)


ISKLJUČENO = Zvoni

PUNJENJE

Napomena: Slušalice se neće uključiti tijekom punjenja. Omogućite im otprilike 3 sata za potpuno punjenje.

Slušalice Rewind pomoću isporučenog kabela za punjenje spojite na računalo ili izlazni uređaj s USB-om od 5V.

Crveno svjetlo pokazat će da je punjenje u tijeku, a **plavo svjetlo** da su slušalice potpuno napunjene.



FUNKCIJE TIPKI

UPARIVANJE PREKO BLUETOOTHA:

(Slijedite upute za prvo namještanje)

UKLJUČENO: Pritisnite i držite 2 sekunde


ISKLJUČENO: Pritisnite i držite 4 sekunde (plavo svjetlo Polako treperi te pokazuje da su slušalice uključene)

REPRODUCIRAJ / PAUZIRAJ ODGOVORI / POKLOPI: 1 klik

AKTIVIRAJ SIRI (iOS) ILI „OK GOOGLE“ (ANDROID): 2 klik

SLJEDEĆI ZAPIS:

Pritisnite i držite 2 sekunde



NAČINI RADA EKVALIZATORA

PREBACI PROMJENU EQ-a: 3 klik

(Rewind će ciklički mijenjati 3 postavke EQ-a.)



JLab SIGNATURE
(Jedan Zvučni Signal)

Karakterističan zvuk JLab C3™ s pojačanim vokalima i basom



BALANCED
(Dva Zvučna Signala)

Ravnomjeren zvuk bez dodatnih pojačanjazvuka



BASS BOOST
(Tri Zvučna Signala)

Pojačan bas i sub-bas

POZOR

- Izbjegavajte vlagu ili tekućinu na školjkama slušalica.
- Izbjegavajte ekstremnu vrućinu, hladnoću i vlagu.
- Izbjegavajte pad ili gnječenje slušalica, naprezanje kabela brzim povlačenjem ili ekstremnim silama kao i savijanje kabela pod ostrim kutom.
- Na školjkama slušalica može se nakupiti ušna smola, što uzrokuje smanjenu kvalitetu zvuka. Smolu pomno uklonite vatenim štapićem ili drugim malim alatom kako biste popravili kvalitetu zvuka.
- Ako osjećate neugodu ili bol, pokušajte stišati zvuk ili privremeno prestanite upotrebljavati slušalice.
- Ako vam je neprestano neugodno tijekom uporabe ovoga proizvoda, prestanite ga upotrebljavati i obratite se liječniku.
- Preporučujemo vam da se prema slušalicama odnosite kao prema kvalitetnim sunčanim naočalama te da ih čuvate na sigurnom kada ih ne upotrebljavate.



Kupnja proizvoda | Obavijesti o proizvodu | Razradite svoje slušalice

JLab Audio + Burn-in Tool

